

Schurter

0041.8845.4107

Numéro d'article:	0041.8845.4107
Fabricant / marque:	Schurter
Description du produit:	SWITCH PUSHBUTTON SPST-NO
Feuilles de données:	0041.8845.4107.pdf
Statut RoHS	Sans plomb / Conforme RoHS
Etat du stock	17303 pcs stock
Bateau de	Hong Kong
Manière d'expédition	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[DEMANDE DE DEVIS](#)

L'image peut être une représentation. Voir les spécifications pour les détails du produit.

Spécifications de 0041.8845.4107

NUMÉRO D'ARTICLE	0041.8845.4107
FABRICANT	Schurter
LA DESCRIPTION	SWITCH PUSHBUTTON SPST-NO
ÉTAT SANS PLOMB / ÉTAT ROHS	Sans plomb / Conforme RoHS
QUANTITÉ DISPONIBLE	17303 pcs
FICHE TECHNIQUE	0041.8845.4107.pdf
TYPE	-
STYLE DE RACCORDEMENT	-
FONCTION DU COMMUTATEUR	-
SÉRIES	-
DIMENSIONS DE DÉCOUPE DE PANNEAU	-
EMBALLAGE	-
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	-
TYPE DE MONTAGE	-
NIVEAU DE SENSIBILITÉ À L'HUMIDITÉ (MSL)	1 (Unlimited)
DURÉE DE VIE MÉCANIQUE	-
STATUT SANS PLOMB / STATUT ROHS	Lead free / RoHS Compliant
PROTECTION CONTRE LA PÉNÉTRATION	-
ILLUMINATION TENSION (NOMINALE)	-
TYPE D'ILLUMINATION, COULEUR	-
CARACTÉRISTIQUES	-
VIE ÉLECTRIQUE	-
DESCRIPTION DÉTAILLÉE	Pushbutton Switch
NOTE ACTUELLE	-
COULEUR - ACTIONNEUR / CAP	-
CIRCUIT	-
TYPE D'ACTIONNEUR	-

Tags associés

Schurter 0041.8845.4107	Distributeur 0041.8845.4107	0041.8845.4107 Fournisseur
Prix 0041.8845.4107	0041.8845.4107 Photos	Image 0041.8845.4107
0041.8845.4107 PDF Fiche technique	0041.8845.4107 Télécharger la fiche technique	0041.8845.4107 Fiche technique
Action 0041.8845.4107	Acheter 0041.8845.4107	Acheter Schurter 0041.8845.4107
Schurter 0041.8845.4107	Schurter Fournisseur	Distributeur Schurter
Schurter 0041.8845.4107	Schurter Inc. 0041.8845.4107	

Produits connexes

<p>0041.8841.3107 Fabricants: Schurter La description: SWITCH PUSH SPST-NO 200MA 60V En stock: 11574 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>0041.8841.7107 Fabricants: Schurter La description: SWITCH PUSH SPST-NO 200MA 60V En stock: 10970 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>0041.8847.5127 Fabricants: Schurter La description: SWITCH PUSH DPST-NO 200MA 60V En stock: 5944 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>0041.8850.5127 Fabricants: Schurter La description: SWITCH PUSHBUTTON SPST-NO En stock: 13742 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>0041.8846.5127 Fabricants: Schurter La description: SWITCH PUSH SPST-NO 200MA 60V En stock: 15845 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>0041.8845.7107 Fabricants: Schurter La description: SWITCH PUSHBUTTON SPST-NO En stock: 20416 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>0041.8841.6107 Fabricants: Schurter La description: SWITCH PUSH SPST-NO 200MA 60V En stock: 20223 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>0041.8843.7107 Fabricants: Schurter La description: SWITCH PUSHBUTTON SPST-NO En stock: 23606 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>0041.8846.3117 Fabricants: Schurter La description: SWITCH PUSH SPST-NO 200MA 60V En stock: 5352 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>0041.8841.3307 Fabricants: Schurter La description: SWITCH PUSH SPST-NO 200MA 60V En stock: 6492 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>0041.8845.3107 Fabricants: Schurter La description: SWITCH PUSHBUTTON SPST-NO En stock: 19126 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>0041.8847.1137 Fabricants: Schurter La description: SWITCH PUSH DPST-NO 200MA 60V En stock: 11474 pcs</p> <p>RFQ</p>